■この章でおこなうこと

BroadStation の設定変更や、いろいろな使い 方について説明しています。

もっと使える便利な機能

通信環境を設定する 1.1 1.2 各種設定の変更と確認 設定画面のパスワードを設定する10 ページへ ■ Windows Messenger や MSN Messenger を使う (Universal Plug and Play)......11 ページへ ■ ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーションを利用 する / サーバを公開する18 ページへ ■ NetMeeting を使う22 ページへ ■ NTT フレッツ・スクウェアに接続する(PPPoE マルチセッショ ン機能)......25 ページへ ■ 2つ以上のプロバイダに同時に接続する(PPPoE マルチセッ ■ B フレッツ、フレッツ ADSL で固定 IP サービスを利用する32 ページへ ■ アタックブロック(不正アクセス検出・防御)機能、41ページへ ■ IP 設定ユーティリティをアンインストールする45 ページへ

1.3 自己診断機能

1.1 通信環境を設定する

■ 2 台目以降のパソコンを増設します

2 台目以降のパソコンを増設するときは、以下の手順をおこないます。

- 1 パソコンに LAN ボードのドライバをインストールします。
- 2 パソコンと BroadStation を LAN ケーブルで接続します。
- 3 「パソコンの IP アドレスが正常に割り当てられているか確認したい」(P79)を参照して、パソコンの IP アドレスの設定を確認してください。
- $oldsymbol{4}$ [スタート] ー [(すべての) プログラム] ー [Internet Explorer] を選択します。

【】入力

| ACESSION | COLUMN |

[アドレス] 欄に 「http://www.airstation.com/」と入力 します。 <Enter> キーを押します。

6 "airstation.com"が表示されます。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

▶ ★ ホームページが表示されない場合は、「第2章 困ったときは」の「パソコンの IP アドレスが正常に割り当てられているか確認したい」(P79)を参照してください。

以上で、2台目以降のパソコンの増設は完了です。

■ 他のパソコンと通信をする

BroadStation は4ポートスイッチングハブを内蔵しており、他のパソコンとのネットワーク環境を構築することができます。

設定方法の詳細は、Windows に添付のマニュアルまたはヘルプを参照 してください。弊社では Windows の操作や仕様に関するご質問にはお 答えできません。あらかじめご了承ください。

また、BroadStation ユーティリティ CD 内の電子マニュアル「TCP/IP の設定例と共有設定例」(「ネットワーク構築例」内に収録)にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

■ BroadStation の設定画面を表示する

- 1 「らくらく!セットアップシート」の「4-1 IP 設定ユーティリティを入れます」を参照して、設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールします。
- **2** [スタート] [(すべての) プログラム] [MELCO INC] [BroadStation] [IP 設定ユーティリティ] を選択します。



[ブロードステーション検索] ボタン Q をクリックします。

BroadStation の検索が始まります。

BroadStation が表示されます。



検索された BroadStation を選択します。

[管理] - [ブロードステーション設定] を選択します。



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第2章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P52) を参照して、ブラウザの設定を確認してください。

1.2 各種設定の変更と確認

■ 設定画面のパスワードを設定する

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。




[詳細設定]をクリックします。

□メモ ネットワークパスワードの入 カ画面が表示されたときは、 ユーザー名に「root」と入力して で[OK]をクリックしてくだ さい。



∕┓ァッッァ [管理]をクリックします。



□メモ パスワードとして入力できるのは、半角英数字と "_" (アンダーバー)の組み合わせで、 最大8文字までです。大文字小文字は別の文字として認識されます。 パスワードを忘れてしまった場合は、BroadStaion 背面の設定初期化スイッチを3秒以上押すと、出荷時のパスワード(未設定)に戻すことができます。ただし、パスワード以外の設定もすべて工場出荷時の設定に戻ります。

設定初期化スイッチについては、「5.1 各部の名称とはたらき」(P108) を参照してください。

■ Windows Messenger や MSN Messenger を使う (Universal Plug and Play)

Windows Messenger や MSN Messenger を使用する場合は、以下を参照してください。

■ UPnP(Universal Plug and Play)の対応について

BroadStation は UPnP (Universal Plug and Play) に対応しているため、UPnP に対応した アプリケーションを簡単に使うことができます。2003 年 1 月現在、UPnP に対応している Windows とアプリケーションは以下の通りです。

Windows

- WindowsXP
- · WindowsMe

アプリケーション

- · Windows Messenger Version 4.6 以降
- · MSN Messenger Version 4.6 以降
- Windows2000/98/95/NT4.0 は 2003 年 1 月現在、UPnP に対応していません。これらの Windows で Messenger を使う場合、一部機能に制限があります。(次ページを参照)
 - Messenger の最新版は、Microsoft のホームページ (http://messenger.microsoft.com/) からダウンロードできます。

利用できる Messenger の機能

BroadStation の UPnP 機能を有効にすることにより、以下の機能を利用できます。

	WindowsXP	WindowsMe/2000/98/ NT4.0
インスタントメッセージ(*)	0	0
音声チャット	0	0
ビデオチャット	0	機能なし
リモートアシスタンス (*)	0	機能なし
アプリケーションの共有	0	機能なし
ホワイトボード	0	機能なし

- UPnP機能を無効にした場合は、上記の*印の機能のみ利用できます。
 - WindowsMe/2000/98/95/NT4.0 は 2003 年 1 月現在、UPnP に対応していません。
 - Messenger をご使用になる前に Windows Update のすべての更新を適用することをお すすめします。
 - Messenger の機能のうち、「ファイルまたは写真の送受信」、「電話をかける」には対応 しておりません。(2003年1月現在)

BroadStation の設定確認

Messenger を使用する前に、以下の方法で BroadStation の UPnP 機能が有効になっている ことを確認します。

□メモ BroadStation の UPnP 機能は、出荷時に有効になっています。

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、設定画面を表示します。



[詳細設定]をクリックします。

□メモ ネットワークパスワードの入 力画面が表示されたときは、 ユーザー名に「root」と入力し て [OK] をクリックしてくだ さい。



4



[使用する]がチェックされていることを確認します。

チェックされていない場合は、クリックしてチェックマークをつけて ください。

[設定]をクリックします。

■ UPnP サービスのインストール

以下の手順で UPnP サービスをインストールします。手順は、WindowsXP と WindowsMe で異なります。

WindowsXP での設定

1 [スタート] - [コントロールパネル] を選択します。

2



「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

「インターネットゲートウェイ」に「BLR3-TX4 上の WAN Connection」が表示されていることを確認します。

[詳細設定] - [オプションネットワークコンポーネント] を選択します。

[ネットワークサービス]を選択し ます。

[詳細]をクリックします。

[ユニバーサルプラグアンドプレイ]の横の□をクリックして、 チェックマークをつけます。

[OK] をクリックします。

- 7 手順5の画面に戻ったら、[次へ]をクリックします。
- 8 「ユニバーサルプラグアンドプレイ」がインストールされます。

9 「スタート」-「マイコンピュータ」を選択します。

10 1 クリック 「マイネットワーク」をクリックし 0 B PHR 07 ます。 このコンピューない保管されているファイル システムのタスク ② システム情報を表示する ③ プログラムの遺物と呼吸 ② 財産を変更する ##PRICE YAMADA (0P4°15%) F ハード ディスク ドライブ リムーバブル記憶様があるデバイス 共和Pを元だトはたりール/はより 25-C# TD (A) OD-RW 1547 (D) 对形品才




「BUFFALO BLR3-TX4」が表示され ていることを確認します。

以上で、UPnPサービスのインストールは完了です。

WindowsMe での設定

- ⚠注意 Messenger を WindowsMe で使用する場合、DirectX のバージョンが 8.1 以降である 必要があります。DirectX のバージョンが 8.1 よりも古い場合は、Windows Update (http://windowsupdate.microsoft.com/) からダウンロードしてインストールしてくだ さい。
 - DirectX のバージョンは、「スタート」 「ファイル名を指定して実行」を選択 「dxdiag」と入力して[OK]をクリック の順で確認できます。
- 1 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。

3 アプリケーションの追加と削除のプロパティ ?|X| 1 21/92 [Windows ファイル] をクリックし インストールと削り Windows ファイル 定動ディスラー 各チェック ボックスをグリックして、追加はたは削除するファイルを選択してください。 がするのチェック ボックスは、エンボーネントの一部だけがインストールされることを意味 します。 国辞細』 をグリックすると、エンボーネントの内容が表示されます。 ます。 コンポーネントの種類(©): 図 製 マルチメディア 図 スコーザー補助 7.4 MB 🔺 2 選択 [通信]を選択します。 ☑ ❷ 通信 6.1 MB -複数の言語サポート インストール済みコンポーネントのディスク領域 必要なディスク領域: 空きディスク領域: 44.0 MB 0.0 MB 1343.3 MB 188B 。 ほかのコンピュータやオンライン サービスとのi通信に使うアクセサリです。 3 クリック [詳細]をクリックします。 選択数:5/10個 III (D)... ディスク使用(H)...



5 手順3の画面に戻ったら、[OK] をクリックします。 「ユニバーサルプラグアンドプレイ」がインストールされます。

通用(4

キャンセル

- 「今すぐ再起動しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックします。
- 7 デスクトップの [マイネットワーク] をダブルクリックします。

8



「BUFFALO BLR3-TX4」が表示されていることを確認します。

以上で、UPnPサービスのインストールは完了です。

■ Messenger の使いかた

使いかたは、Messenger に付属のヘルプを参照してください。また、Microsoft のホームページ (http://messenger.microsoft.com/) にもヘルプがありますので、そちらもあわせてお読みください。

ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーションを 利用する/サーバを公開する

各種 NAT (アドレス変換)機能の設定をおこなうには、以下の手順をおこないます。

- 静的 IP マスカレード機能の動作確認済みアプリケーションは、AirStation/BroadStation コ ミュニティサイト (http://www.airstation.com/) をご覧ください。
- 1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8) を参照して、BroadStation の設定画 面を表示します。
- 2 ② Prod Station States - Microsoft Expense Expense ファイルビ 編集包 表示仏 お死に入り④ ツールロ ヘルプ優 ← 元 5 ・ → ▼ ② ② ② ②株本 国お死に入り 愛がか ③ №・④ 図・ Broad Station: BLR3-TX4 ブロードフテーション情報 名前 AP000740123456 時間 1(days): 02 28.04 システム状態 正常 後報更新 ^{商馬設定} 最小限の入力で設定を行います。 #### 本製品の調査を行います。 ニューボタンをクリックするとユーザ名とパスワードの入力画面が表示されます。 tーザ名は"root"と入力してください。 (C) 2000-2002 MELCO INC. All rights reserved.


■ インターネット

1 クリック [詳細設定]をクリックします。

> 「メモ ネットワークパスワードの入 力画面が表示されたときは、 ユーザー名に「root」と入力し て「OK」をクリックしてくだ さい。



4 ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーションを利用する場合は、アドレス変換を設定します。




DMZのアドレス

インターネット側から送られてきたデータの宛先ポートが不明な場合に、そのデータが転送される LAN 上の IP アドレス(DMZ アドレス)を設定します。ここで設定されたアドレスで、ネットワークゲームや再生型アプリケーションが楽しめます。

5 [設定] をクリックします。

画面の下に「設定を完了しました」と表示され、[アドレス変換設定] 画面に戻ります。

6 各種サーバを公開する場合は、アドレス変換テーブルを追加します。



• WAN側IPアドレス

公開する各種サーバの固定グローバル IP アドレスを設定します。このアドレスは プロバイダから指定されたものです。「ブロードステーションの WAN 側 IP アドレ ス] を選択するか、または「手動設定」で IP アドレスを入力します。プロバイダ から複数の固定グローバル IP アドレス指定を受けている場合には、「手動設定」 で BroadStation の WAN 側 IP アドレスに設定してあるアドレス以外のグローバル IPアドレスを手動で設定することが可能です。

プロトコル

アドレス変換機能を使用するポートの種類を選択します。「任意」を選択したと きは、プロトコル番号を入力します。[TCP/UDP] を選択したときは、ポートを 設定します。

• LAN 側 IP アドレス

インターネットからのアクセスの宛先となるプライベート IP アドレスを設定し ます。

□メモ アドレス変換テーブルの設定例

WWW(HTTP)サーバを公開する場合は、以下のように設定すると、インターネットからのアクセスを任意の LAN 側の WWW サーバ IP アドレスに転送できます。

- WAN 側 IP アドレス
 「ブロードステーションの WAN 側 IP アドレス」を選択します。
- プロトコル 「アプリケーション」を選択して、「HTTP」を選択します。
- LAN 側 IP アドレス
 [手動設定] を選択し、WWW サーバ IP アドレスを入力します。
 例:192.168.0.2

▲注意 各種サーバの公開には、固定グローバルIPアドレスの取得が必要となります。 ご注意ください。

7 [アドレス変換テーブルに追加]をクリックします。 「設定を完了しました」と表示されたら、アドレス変換の設定は終了です。

NetMeeting を使う

NetMeeting を使用する場合は、次の設定をしてください。

- ГУ干 通話を開始するタイミングによっては、まれに映像や音声の通信ができない場合があ ります。この場合は一旦通信を終了したのち、再度通話をおこなってみてください。
 - WAN 側のパソコンと通信できるのは、アドレス変換テーブルに IP アドレスを設定し た、任意の LAN 側パソコン 1台です。LAN 側パソコン 2台以上から同時に通信するこ とはできません。
 - ご利用になる通信環境や、プロバイダ等によっては NetMeeting による映像・音声通信 がご利用いただけない場合もございます。
 - プロバイダから提供されるIPアドレスがプライベートIPアドレスである場合は、WAN 側のパソコンと诵信できません。

対応する NetMeeting

· Microsoft Windows NetMeeting Version 3.01 以降

- 「メモ NetMeeting の最新版は Microsoft のホームページ (http://www.microsoft.com/japan/ windows/netmeeting/) からダウンロードできます。NetMeeting の使い方や操作方法に ついては、NetMeeting のヘルプ等を参照ください。
 - Windows XP で NetMeeting を起動するには、[スタート] [ファイル名を指定して 実行]で "conf" と入力して、<Enter> キーを押します。 この手順で起動しない場合には、パソコンメーカーまたは Microsoft にお問い合わせく ださい。

設定手順

NetMeeting を使う前に、以下の2点の作業が必要です。

- BroadStation のアドレス変換テーブルの登録
- 自分の WAN 側 IP アドレスの相手先への連絡

BroadStation のアドレス変換テーブルの登録

「アドレス変換テーブル」に以下の登録が必要です。

- TCP ポート: 1720 ⇔ LAN 側パソコンの IP アドレス
- TCP ポート: 1503 ⇔ LAN 側パソコンの IP アドレス

以下の手順でアドレス変換テーブルの登録をおこなってください。

- **1** 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8) を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。
- 2 「詳細設定] 「アドレス変換」を選択します。
- 3 [アドレス変換テーブルの追加]の、[プロトコル]欄で「TCP/UDP」を選択し、 [任意の TCP ポート]を選択して、[任意のポート]欄に "1720" を指定します。 [LAN 側 IP アドレス] に「手動設定」を選択し [手動設定]欄に NetMeeting をおこなう LAN 側パソコンの IP アドレスを指定します。(LAN 側パソコンの IP アドレスは、下記のメモ参照)
- 4 [アドレス変換テーブルに追加]をクリックします。 画面の下に「設定を完了しました」と表示された後、「アドレス変換設定」画面に 戻ります。
- 「アドレス変換テーブルの追加」の、「プロトコル」欄で "TCP/UDP" を選択し、「任意の TCPポート」を選択して、「任意のポート」欄に "1503" を指定します。 [LAN側IPアドレス]に「手動設定」を選択し「手動設定」欄に NetMeeting をおこなう LAN側パソコンの IPアドレスを指定します。(LAN側パソコンの IPアドレスを指定します。)
- **6** [アドレス変換テーブルに追加]をクリックします。
- □メモ LAN 側パソコンの IP アドレスは以下の方法で確認できます。
 - 1 NetMeeting を起動します。
 - 2 [ヘルプ(H)] [バージョン情報(A)] を選択します。[Windows NetMeeting のバージョン情報] に IP アドレスが表示されます。
 - ※ NetMeeting に使用する LAN 側パソコンの IP アドレスを固定しておくことを推奨いたします。手順等についてはマニュアル等を参照ください。
- プロバイダから固定の IP アドレス割り当てられている場合を除き、IP アドレスは常に同じであるとは限りません。NetMeeting で通話できなくなったときは、BroadStation の WAN側 IP アドレスおよび相手先の IP アドレスを再確認してください。

BroadStation の WAN 側 IP アドレスと相手先 IP アドレスの確認

NetMeeting を使用するには、通信相手の IP アドレスをあらかじめ知っておく必要があ ります。

BroadStation の WAN 側の IP アドレスを次の手順で確認して、相手先に連絡してくださ い。また、相手先の IP アドレスも連絡してもらうようにしてください。

- 1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、BroadStation の設定画 面を表示します。
- 2 [機器診断]を選択します。 [本体情報] に [WAN 側 IP アドレス] が表示されます。この IP アドレスを相手に 連絡してください。

通話のしかた

《自分(LAN 側パソコン)から相手先に通話を発信する場合》

アドレスバーに相手先の IP アドレスを入力し、「通話する」をクリックします。

- □図記 相手先の IP アドレスは、メールやインスタント・メッセンジャーなどを利用して、連 絡してもらってください。
 - Microsoft インターネット ディレクトリ には、現在のところ対応しておりません。

《相手先(WAN 側)からの通話を受信する場合》

NetMeeting を起動しておきます。

■ NTT フレッツ・スクウェアに接続する(PPPoE マルチセッション機能)

BroadStation は、PPPoE マルチセッションに対応しています。PPPoE マルチセッション 機能を使用することで、1 つの回線契約でプロバイダとフレッツ・スクウェアに同時に 接続できます。また、2 つ以上のプロバイダに同時に接続することも可能です。

ここでは例として、PPPoE マルチセッション機能を使ってプロバイダとフレッツ・スクウェアに同時に接続する設定を説明します。

- PPPoE マルチセッション機能を使用するには、PPP 接続セッション数が 2 つ以上ある 回線が必要です。詳しくは、ご契約の NTT またはプロバイダにお問い合わせください。
 - NTT のフレッツサービスにおけるセッション数についての詳細は、以下のホームページを参照してください。(2003 年 1 月現在)

NTT 東日本: http://www.ntt-east.co.jp/release/0209/020924a.html
NTT 西日本: http://www.ntt-west.co.jp/news/0209/020924.html

■ 接続先の設定

フレッツ・スクウェアを利用するためには、インターネットの接続先とは別の接続先を 設定する必要があります。以下の手順で設定してください。

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、設定画面を表示します。

2




[詳細設定]をクリックします。

□メモ ネットワークパスワードの 入力画面が表示されたとき は、ユーザー名に「root」と 入力して [OK] をクリックし てください。



4 □ 確認 「デフォルトの接続先」欄が[1: ファイルビ 重集な 表示の おれこんりや フェルロ ヘルブル 中国3・→・ ② 日 ① 数数本 知られこんり 愛りだって ③ 日子 』 ※ ・ 名称なし]になっていることを確 Broad Station BLR3-TX4 BLR3-TX4 詳細設定 TOPへ戻る 機器診断へ システム設定 基本 管理 鉱張設定 PPPoE DHCPサーパ アドレス変換 経路 パケットフィルタ デフォルトの接続先 | 1 名称なし 認します。 接続ユーザ名 (* 名称なし a kor 接続パスワード) 「接続先名称」に「2: 名称なし」を 2 選択 サービス名』 選択します。 接続方法 オンデマンド総語・ Unistili -○ 分
分
(0 分に設定すると自動切断しません) (選択すると、手順5の画面に変 バケットフィルタ アタックブロック 認証方法。 a MIZII y [1654 bytes 《有効 《無効 MRU植 わります。) キーファライブ コニノナンイフ (有効 (無が 設定項目の有効 (戸有効にする 設定 注意: PPPoEEを有効にする場合は基本設定のWAM側PPFレスを「PPPoEクライアント概能を使 即すみいも、くしば「IP Unsumberの変使用する」に設定してください。 (6) ページが表示されました




以上で接続先の設定は完了です。

■ 接続ルールの設定

接続先の設定が完了したら、接続時のルールを設定します。

フレッツ・スクウェアの場合、「www.flets」にアクセスするため、

「.flets」にアクセスする際は、「接続先の設定」(P25)で作成した「2: Flets」を利用するというルールを追加します。





以上で接続ルールの設定は完了です。

フレッツ・スクウェアへの接続

接続ルールの設定が完了したら、フレッツ・スクウェアに接続します。

1 「スタート] ー「(すべての) プログラム] ー「Internet Exploier] を選択します。

2

「アドレス」欄に「www.flets」と 入力し、 < Enter >キーを押しま す。

3 "フレッツ・スクウェア"が表示されます。

以上でフレッツ・スクウェアへの接続は完了です。

2つ以上のプロバイダに同時に接続する(PPPoE マルチ セッション機能)

ここでは、PPPoEマルチセッション機能を使って、2つ以上のプロバイダに同時に接続 する場合の設定例を説明します。

▲ UPnP機能を使用するパソコンでは、デフォルトの接続先(P29の手順4参照)を使用し てください。BroadStation の UPnP 機能はデフォルトの接続先にのみ有効です。

- □メモ PPPoE マルチセッション機能を使用するには、PPP 接続セッション数が 2 つ以上ある 回線が必要です。詳しくは、ご契約の NTT またはプロバイダにお問い合わせください。
 - NTT のフレッツサービスにおけるセッション数についての詳細は、以下のホームペー ジを参照してください。(2003年1月現在)

NTT 東日本: http://www.ntt-east.co.jp/release/0209/020924a.html NTT 西日本: http://www.ntt-west.co.jp/news/0209/020924.html

■ 接続先の設定

現在の接続先とは別の接続先を新しく登録します。以下の手順で設定してください。

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、設定画面を表示します。

【】クリック [詳細設定]をクリックします。

□メモ ネットワークパスワードの 入力画面が表示されたとき は、ユーザー名に「root」と 入力して[OK]をクリックし てください。

| The control of th

【】クリック [PPPoE]をクリックします。




① 確認 「デフォルトの接続先」欄が [1: 名称なし] になっていることを確認します。

> □メモ DNS アドレスの設定が必要な接続先を「デフォルトの接続先」にしてください。 BroadStationでは、「デフォルトの接続先」のみ DNS アドレスを手動設定できます。

> 「接続先名称」に「2: 名称なし」を 選択します。

2 選択

(選択すると、手順5の画面に変わります。)



以上で接続先の設定は完了です。


「メモ 同じ手順で、5つまで接続先を登録することができます。

■ 接続ルールの設定

接続先の設定が完了したら、接続時のルールを設定します。ここでは例として、

IP アドレスが「192.168.0.100」のパソコンでは、「接続先の設定」(P29) で作成した接続先(2:BUFFALO) を利用する

というルールを追加します。



2



「接続先経路の表示/削除」欄に追加したルールが表示されていることを確認します。

以上で接続ルールの設定は完了です。

これで IP アドレスが「192.168.0.100」のパソコンは、新しく作成した接続先を使用してインターネット接続できるようになります。

■ Bフレッツ、フレッツ ADSL で固定 IP サービスを利用する

NTT のBフレッツやフレッツ ADSL を使って各プロバイダが提供している固定 IP サービスを利用する場合は、以下のように設定します。

■ 固定 IP アドレスが 1 つの場合

 $oldsymbol{1}$ 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、設定画面を表示します。

〈┓クリック [詳細設定]をクリックします。

□メモ ネットワークパスワードの 入力画面が表示されたとき は、ユーザー名に「root」と 入力して [OK] をクリックし てください。

[PPPoE クライアント機能を使用する]を選択します。

▲注意 固定 IP アドレスは、PPPoE 接続のたびに割り当てられますので、「手動設定」をする必要はありません。

[設定] をクリックします。

以上で設定は完了です。

■ 固定 IP アドレスが複数 (8個、16個など) の場合

次の「IP Unnumbered の設定をおこなう」(P33)を参照して設定してください。

■ IP Unnumbered の設定をおこなう

BroadStation は、IP Unnumbered に対応しています。IP Unnumbered を使用することで、 プロバイダから配布された複数のグローバルIPアドレスをBroadStationに接続した各パ ソコンで使用できます。

ここでは例として、以下の場合の設定例を説明します。

例:プロバイダから「10.10.10.8 (サブネットマスク 255.255.255.248)」 (固定アドレス 8 個)という IP アドレスが割り当てられた場合。

WAN 側アドレス (自動設定).......10.10.10.8 (ネットワークアドレス) LAN 側アドレス (手動設定)......10.10.10.9 (ゲートウェイ) 1 台目のパソコン (手動設定)......10.10.10.10 (グローバル IP アドレス)

.

5 台目のパソコン (手動設定).......10.10.10.14 (グローバルIP アドレス) ブロードキャストアドレス10.10.10.15 (ブロードキャストアドレス) サブネットマスク......255.255.255.248

□メモ プロバイダから送られてきた資料をよくお読みのうえで設定を行ってください。

■ BroadStation の設定

 $oldsymbol{1}$ 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、設定画面を表示します。

1 クリック

2



[詳細設定]をクリックします。

□メモ ネットワークパスワードの 入力画面が表示されたとき は、ユーザー名に「root」と 入力して [OK] をクリックし てください。 3 1 クリック [PPPoE] をクリックします。 1012/10/01 詳細設定 TOPへ戻る 機器設断へ システム設定 ◎ デフォルトのMACアドレスを使用 (00.07:40.AA.01.27) WANHMACTFLZ / ○手動設定[WANDERSON OF THE Feran washingen z アドレス変換 経路 IP7ドレス: [111] サブネットマスク: 255.255.255 🗉 バケットフィルタ アタックブロック デフォルトケートウェイアドレス。(WAN側IPアドレスが千動設定時に設定可能) DNS(ネーム)サーバアドレス

「デフォルトの接続先」欄と「接

続先設定」欄が[1:名称なし]に

なっていることを確認します。

⟨1 確認 #5 · → · ③ 3 △ | Qee = Bench 8:57 → □ □ · ⊕ □ PPPoFIB定 Broad Station BLR3-TX4 デフォルトの接続先 (1:名称な BLR3-TX 詳細設定 TOPへ戻る 機器診断へ システム設定 基本 管理 拡張設定 接続先設定 1885 物结牛名称 半角で入力。省略可) 接続ユーザ名 2 入力 接続パスワード PPPoE DHCPサーバ アドレス変換 経路 パケットフィルタ アタックブロック サービス名 接続方法 オン デマンド接続 💌 (0分に変定すると自動切断しません) 切断時間。 製缸方法。 8 801717 <u>1</u> MRU値/ク キープアライブ/ク キーブアライブ 《有効 C無効 設定項目の有効 マ有効にする 注意。 PPIoEを有効にする場合は基本設定のWAN側Pアドレスを「PPPoEクライアント概能を使用する」もしくは「IP Unnumberedを使用する」に設定してください。 **3**入力 4 クリック

誘定を行っているパンコンと連信できない設定に変更すると設定を提行できなくなります。 設定を続ける場合は一度プラウザを終了してパンコン機の設定を変更し、ユーティリティか らプラウザを起始して下るい。

4

プロバイダからの指示に従って、 「接続ユーザ名」、「接続パスワー ド」を入力します。

(接続名称は、任意の名称を入力 できます。)

「切断時間」欄に「O」を入力します。

「有効にする」をクリックして、 チェックマークをつけます。

[設定]をクリックします。

5 クリック

5 かまた・→・③ ② △ □ Q 株本 1987に入り 愛がたり ③ □・3 回・ PPPoEเ設定 Broad Station BLR3-TX4 デフォルトの接続先/® T:MELCO BLR3-D 詳細設定 TOPへ戻る 機器診断へ システム設定 基本 管理 拡張設定 PPPAF 绘结牛之轮 MELO (半角で入力。省略可) 接続ユーザ名/デ melco@melcoinc.co.jp 接続バスワード』 (確認用) サービス名』 PPPoE DHCPサーバ 接続方法。 オンデマンド接続・ アドレス変換
経路 切りは同 り 分 (0 分に設定すると自動切断しません) 自動型量 ■ MRU値/グ キーブアライブ/グ | fest | bytes | e 有効 c 無効 設定項目の有効 戸有効にする RE (設定を完了しました。)

(1 確認 「設定を完了しました」と表示されることを確認します。

2/ハック [基本]をクリックします。

2 入力

3 選択

設定を執行できなくなります。 政定を変更し、ユーティリティから

○使用する(●使用しない) |192108.02 から | 14

設定を行っているパソコンと通信できない設治に変更する 設定を設ける場合は一度ブラウザを終了してパソコン 部の ブラウザを記載して下さい。

PPPoE DHCPサーバ アドレス安接 終路

パケットフィルタ アタッケプロック LANSHIP ZELZ

DHCPサーバ設定 DHCPサーバ機能 割当IPアドレス //

(RE)

プロバイダから割り当てられたグローバルIPアドレスとサブネットマスクを入力します。
「DHCPサーバ機能」に「使用しない」を選択します。


4_{クリック} [設定]をクリックします。



以上でBroadStation の設定は完了です。次にパソコン側の TCP/IP を設定します。

□メモ 次の説明では、Windows2000 画面で説明します。TCP/IP の設定画面については、電子マニュアル「TCP/IP の設定例と共有設定例」(「ネットワーク構築例」内に収録)を参照してください。

パソコン側の設定



サーバアドレスを入力します。

2 すべて設定できたら [OK] をクリックします。 他のパソコンも同様に設定してください。

以上で設定はすべて完了です。

■ ルーティング機能の設定をおこなう

以下の設定で、各種ルーティング機能の設定ができます。

- **1** 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8) を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。

⟨┓クリック [詳細設定]をクリックします。

本ットワークパスワードの入 カ画面が表示されたときは、 ユーザー名に「root」と入力し て[OK]をクリックしてくだ さい。

√┓/Ϳッ// [経路]をクリックします。

4 この画面で各種ルーティング機能の設定が可能です。各機能については、次ページを参照してください。



• RIP 送受信

RIP は、ルータ間で自動的にルーティングテーブル情報を交換するプロトコルです。WAN 側 RIP 送信は、IP マスカレード使用時には無効となります。RIP を誤って設定すると、多数のルータが通信できなくなるなど、多大な影響を及ぼしますので、設定には充分ご注意ください。

経路情報の追加 ルーティングテーブルを手動で追加することができます。

■ パケットフィルタの設定例

パケットフィルタの設定で、手動でフィルタを追加することができます。 設定手順は以下の通りです。

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。



く フリック [書

[詳細設定]をクリックします。

「メモ ネットワークパスワードの入 カ画面が表示されたときは、 ユーザー名に「root」と入力し て [OK] をクリックしてくだ さい。

 3

 √┓ワリック 「パケットフィルタ」をクリックします。

4



(**1 入力** [フィルタを手動設定]を選択する場合は、以下の項目も入力します。

動作: WAN 側または LAN 側からのパケットをどうするかを

設定します。

宛先 IP アドレス :「動作」で設定した内容の対象になる宛先 IP アドレスを

入力します。

送信元 IP アドレス:「動作」で設定した内容の対象になる送信元 IP アドレスを

入力します。

□メモ 宛先/送信元 IP アドレスには、ネットワークアドレスを指定することもできます。

例: 192.168.0.0/24

プロトコル :制御対象となるプロトコルを指定します。

全て: IP上の全てのプロトコルを指定します。

ICMP: ネットワーク診断用プロトコルです。

任意: プロトコル番号を入力して、プロトコルを指定し

ます。指定範囲は0~255です。

TCP/UDP: WEB アクセス、メール送受信などネットワーク

アプリケーションで主に使用されるプロトコル

です。

宛先ポート : 通信パケットを通さない送信先ポートを入力します。

> 「任意の TCP ポート」および「任意の UDP ポート」を選択した 場合は、「任意のポート」欄にポート番号を入力してください。

□メモ 連続したポートを指定することもできます。

例:2000-3000

ログ出力 : パケットを検出したときにログへ出力するかどうか設定します。

フィルタの追加位置: 作成するルールをどこに追加するか指定します。

「メモ ルールは、No. の小さい順から評価され、該当するルール

が合った時点で「動作」をおこないます。それ以降のルー

ルはチェックされなません。

5 画面の下に「設定を完了しました」と表示された後、「パケットフィルタ設定」画 面に戻ります。

6 ② Proc Out on Setting 1 - Marconi Interest Explorer ライドラ 雑草原 表示の お押込り後 ラードロ ヘルフ修 中間5 - 中 - ② ② ② ② (② 中間 ・ 図 かがに入り ② タボマク ② ② ・ ② ② ○ ③ 1 確認 Broad Station パケットフィルタ設定 』 BLR3-TX4 フィルタの数字 『フィルクサチャルファー 手動設定の場合。 WANGUS-Robi II 側からのパケットを無後回 する 動作点 宛先IPアドレス点 システム設定 基本 管理 能感設定 PPPoE DHCPサーバ アドレス変接 経路 パケットフィルタ アタックプロック 送信元IPアドレス 「全て 「IOMP プロトコル 』 ○任意 プロトコル番号 [でTCP/UDP 宛先ポート』 任意のTCPボート I ログ出力 でする のしない フィルタの追加位置 ロールの大阪に並加っ ログまわ A - A 5 (B30) // ハウットフィルタ情報の表示/前除 / No. 前 ログ インターフェ 動 宛先IPアドレス 送信元IPアドレ ブロト バケット 放 コル ト数 コル ト数 □ □ □ WAN(インタ 親 ∞0x.×0x.×0x.×0x.×0x.×0x.×0x.×0x 全て 問易フィルタ情報の表示/削除 |除簡易ルール パケット数 □ NBTパケットのルーティングを禁止する 0 NBTパケットのルーティングを禁 IDENT要求を拒否する WAN側からのPINGに店答する チェックしたルールを実更 ルールを収録化

追加したパケットフィルタが表示さ れます。

以上で設定完了です。

■ アタックブロック(不正アクセス検出・防御)機能

BroadStation に搭載しているアタックブロック機能で、インターネットを使った他者からの不正アクセス(アタック)を検出・防御することができます。

不正アクセスの検出・防御結果は、以下の3つの方法で確認できます。

- BroadStation のアクセスログを確認する
 ⇒下記の手順1~7までを行なってください。
- パソコンにポップアップ表示させる⇒下記の手順すべてを行なってください。
- 電子メールで通知させるようにする
 - ⇒ BroadStation 設定画面から [詳細設定] [アタックブロック] 画面で設定してください。

■ 不正アクセスを防御した結果をポップアップ表示するには

- ■メモ ・ ポップアップ表示するには「IP 設定ユーティリティ」が必要です。インストールしていない場合は、別紙「らくらく!セットアップシート」を参照してインストールしておいてください。
 - あらかじめ、別紙「らくらく!セットアップシート」を参照して、BroadStation の設定を完了しておいてください。
- 1 [スタート] [(すべての) プログラム] [MELCO INC] [Broad Station]- [IP 設定ユーティリティ] を選択します。





表示された BroadStation をダブル クリックします。 | Provide | Marca |


[詳細設定]をクリックします。

□メモ ネットワークパスワードの 入力画面が表示されたとき は、ユーザー名に「root」と 入力して [OK] をクリック してください。

5 atolesess -プロードステーションネ 詳細設定 TOPへ戻る 機器診断へ システム設定 《 デフォルトのMACアドレスを使用 (00:07:40:AA:01:27) WAN側MACアドレス ○手動設定「 日報 ■ 《DHCPサーバからIPアドレスを自動取得 CPPPosとウライアント機能を使用する CPU Unsumberedを使用する C手動設定 WADDINGT TO PPPoE DHCPサーバ アドレス変換 WANTEPPELZ / IPアドレス: [1.1.1 サブネットマスク: [286.286.288.0 ▼ (WAN側IP7ドレスが手動設定時に設定可能) DNS(ネーム)サーバアドレスニ プライマリ: [__ セカンダリ: [__ ・ ・ 設定を行っているパンコンと適信できない設定に変更すると設定を統行できなくなります。設定を装 - 以5場合は一款プラウザを終了してパンコン側の設定を変更し、ユーティリティからプラウザを転換

(8) ページが表示されました

⟨**¶クリック** 「アタックブロック」をクリック します。



- 7 「設定を完了しました」と表示され、数秒後に設定画面に戻ります。
- **8** 通知先に設定したパソコンに IP 設定ユーティリティをインストールします。
 - ■メモ IP 設定ユーティリティのインストール方法は、「らくらく!セットアップシート」を参照してください。
- 9 [スタート] [(すべての) プログラム] [MELCO INC] [Broad Station]- [IP 設定ユーティリティ] を選択します。
 - **『メモ** ポップアップする機能を有効にするため、インストール後に1度だけ IP 設定ユーティリティを起動する必要があります。

(以降は IP 設定ユーティリティを終了していても、ポップアップ表示されます)

以上で設定は完了です。

<u>不正アクセスされると...</u>

アタックブロック機能で検出・防御して、パソコンにポップアップ表示されます。

- ・ ポップアップや電子メールにより検出・通知された不正アクセスについては、すでに 防御されていますので、特に設定などを変更する必要はありません。
 - 詳細情報は、ログ情報画面で確認できます。



■ DHCP サーバ(IP アドレス自動割当)機能

以下の場合の設定例を説明します。

DHCP で割り当てるアドレス

 $192.168.0.5 \sim 192.168.0.24$

上記の IP アドレスのうち除外するアドレス 192.168.0.17

⚠注意 DHCP サーバ機能で割り当てる IP アドレスは、BroadStation の IP アドレスと同じネットワークアドレスとなるように設定してください。

1 「BroadStation の設定画面を表示する」(P8)を参照して、BroadStation の設定画面を表示します。

2



〈 】 クリック

[詳細設定]をクリックします。

□メモ ネットワークパスワードの入 カ画面が表示されたときは、 ユーザー名に「root」と入力し て [OK] をクリックしてくだ さい。

3



⟨¶クリック 「DHCP サーバ」をクリックします。

4



以下の設定を入力します。

DHCP サーバ機能:

「使用する」

割当 IP アドレス:

「192.168.0.5」から「20」台

除外 IP アドレス:

Г192.168.0.17 г

🥠 [設定]をクリックします。

■ BroadStation を使用してインターネットに接続する場合は、以下の項目も設定します。 デフォルトゲートウェイアドレス:

「ブロードステーションの IP アドレス」を選択します。

DNS (ネーム) サーバアドレスの通知:

「ブロードステーションの IP アドレス」を選択します。

プライマリ/セカンダリ DNS サーバ(DNS リレー設定内):

プロバイダから DNS アドレスを指定されている場合、そのアドレスを入力します。

以上で設定完了です。

■ IP 設定ユーティリティをアンインストールする

以下の手順でIP設定ユーティリティをアンインストールできます。

- [スタート] [設定] [コントロールパネル] を選択します。
 WindowsXP の場合は、[スタート] [コントロールパネル] を選択します。
- 2 「アプリケーションの追加と削除」をダブルクリックします。 WindowsXP の場合は、「プログラムの追加と削除」をクリックします。
- 3 「IP 設定ユーティリティ」を選択して、[追加と削除] (WindowsXP の場合は、[変更と削除]) をクリックします。
- **4** 「削除」を選択して、[次へ] をクリックします。
- 5 「選択したアプリケーション、およびすべてのコンポーネントを完全に削除しますか?」と表示されるので、「OK」をクリックします。
- 「メンテナンスの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

BroadStation の IP アドレスを確認する

以下の手順で BroadStation の IP アドレスを確認できます。

- 1 「らくらく!セットアップシート」の「4-1 IP 設定ユーティリティを入れます」 を参照して、設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールします。
- 2 [スタート] - [(すべての) プログラム] - [MELCO INC] - [BroadStation] -[IP 設定ユーティリティ]を選択します。



[ブロードステーション検索]ボタン をクリックします。



BroadStation の検索が始まります。



「IP アドレス」欄に、BroadStation の IP アドレスが表示されます。

■ BroadStation の設定を出荷時設定に戻す

- **1** BroadStation が動作していることを確認します。
- 2 BroadStation の背面にある設定初期化スイッチを 3 秒以上押し続け、DIAG ランプが点灯したらスイッチを離します。DIAG ランプが消灯すると、出荷時設定にリセットされます。
- □ **メモ** 設定初期化スイッチについては、「5.1 各部の名称とはたらき」(P108) を参照してください。

自己診断機能

BroadStation は、電源 ON 時または再起動時に、自己診断する機能を持っています。 異常が発生したときは、DIAG ランプの点滅回数で、エラー内容を特定できます。DIAG ランプの点滅は、電源 OFF 時または再起動時まで、繰り返しおこなわれます。

▲ DIAG ランプは、データの書き込み中も点灯します。データの書き込み中は、絶対に BroadStation の電源を切らないでください。

※ データの書き込みは、設定時とファームウェア更新時におこなわれます。

DIAG ランプ点滅時のエラー内容

点滅回数	状態	説明
点灯した まま	RAM チェック異常	内部メモリの読み書きができません。
2 回	ROM チェック異常	フラッシュ ROM の読み書きができません。
3 回	LAN コントローラ異常	WAN/LAN コントローラが故障しています。
9 回	上記以外の異常	

上記のエラーが表示されたときは、一度、AC アダプタをコンセントから抜き差しして ください。抜き差ししてもエラーが表示されるときは、弊社修理センター宛に BroadStationを直接お送りください。